

Aetherkruiser radio overzicht

- AK 380** 1938 EK2, EF5, EBL1, 1823, zie ook Erres radio KY 175
- AK 381** 1938 EK2, EF9, EBL1, 1823, 4662, zie ook Erres radio KY 176
- AK 382** 1938 EK2, EF9, EBL1, 1823, EM2, zie ook Erres radio KY 177
- AK 383** 1938 EK2, EF9, EBL1, 1823, EM2, zie ook Erres radio KY 178
- AK 390** 1939 EK2, EF9, EBL1, 1823, zie ook Erres radio KY 185
- AK 391** 1939 EK2, EF9, EBL1, 1823, 4662, zie ook Erres radio KY 186
- AK 391 b** 1939 KK2, KF3, KBC1, KL4, zie ook Erres radio KY 186 B
- AK 392** 1939 EK2, EF9, EBL1, 1823, 4662, zie ook Erres radio KY 187
- AK 393** 1939 EK2, EBF2, EL6, AZ1, EM2, zie ook Erres radio KY 188
- AK 400** 1940 ECH3, EF9, EBL1, 1823, zie ook Erres radio KY 195
- AK 401** 1940 ECH3, ECH4, EBL1, 1823, 4662, zie ook Erres radio KY 196
- AK 404** 1940 ECH3, EF9, EBL1, 1823, zie ook Erres radio KY 194
- AK 553** 1952
- AK 554** 1954
- AK 854**
- AK 1111** 1941 ECH3, ECH4, EBL1, 1823, 4662
- AK 1103** 1940 AK1411 1941 ECH21, EF22, EBL21, 1823, zie ook Erres radio KY 410
- AK 1411** 1941
- AK 1412** 1941 ECH21 (2x), EBL21, 1823, 4662, zie ook Erres radio KY 417
- AK 1453** 1945 ECH4, EF9, EBL1, 1823, EM4 of ECH21, EF22, EBL21, 1823, EM4, zie ook Erres radio KY 457

- AK 1462** 1946 EF22, ECH21 (2x), EBL21, AZ1, EM4, zie ook Erres radio KY 466
- AK 1473** 1947 EF22 (2x), ECH21 (2x), EBL21 (2x), AZ4, EM4, zie ook Erres radio KY 477
- AK 1481** 1948 ECH21 (2x), EBL21, AZ1, zie ook Erres radio KY 485
- AK 1482** 1948 ECH21 (2x), EBL21, AZ1, zie ook Erres radio KY 486
- AK 1484** 1949 ECH21 (2x), EF22, EBL21 (2x), AZ4, EM4, zie ook Erres radio KY 488
- AK 1500** 1950 ECH42, EF41, EBC41, EL41, AZ41, zie ook Erres radio KY 504
- AK 1501** 1950 ECH21, EAF42 (2x), EL41, AZ41 of ECH42, EF41, EBC41, EL41, AZ41, zie ook Erres radio KY 505
- AK 1502** 1950 ECH21, EAF42 (2x), EL41, AZ41, EM4 of ECH42, EF41, EBC41, EL41, AZ41, EM4, zie ook Erres radio KY 506
- AK 1503** 1950 ECH21, EAF42 (2x), EL41, AZ41, EM4 of ECH42, EF41, EBC41, EL41, AZ41, EM4, zie ook Erres radio KY 507
- AK 1521** 1951 ECH42, EAF42, EBC41, EL41, AZ41, zie ook Erres radio KY 515
- AK 1522** 1951 ECH42, EAF42, EBC41, EL41, AZ41, EM34, zie ook Erres radio KY 516
- AK 1523** 1951 ECH42, EAF42, EBC41, EL41, AZ41, EM34, zie ook Erres radio KY 516
- AK 1553** 1952 ECH42, EAF42, EBC41, EL41, AZ41, EM34, zie ook Erres radio KY 525