

ERRES KY103 (1929) No 15508

Inregelen: Middengolf 1008 kHz (Radio 10guld)

Deze zender is altijd goed te vinden.

a: golflengte schakelaars (A) ingedrukt.

b: Afstemknoppen B_1 en B_2 (Links/rechts)
op respectievelijk 55 en 50

c: met de middelste knop C draaien tot
gillen op houdt. Dan B_1 en B_2
bijregelen en weer met C tot
beste geluid.

Lange antenne in rechtse bus (links
van achteren gezien). Hoe langer hoe beter
5-10 meter is prima.

Hoogohmige (2000 Ω) luidspreker in linkse
bus. (Zwarte = hoogspanning) alleen geel-rood of omwisselen.

Eventueel toestel aarden met middelste
bus aan CV of waterleiding. (Veiligheid)

LET OP !! TOESTEL IS 125 VOLT.

Alléén gebruiken met de bijgeleverde
verhuis transformator.

STATIONS: zie omme zijde

LG (schak A mitgetr)

0 0 380 kHz

62 54 ~~280~~
~~755~~ kHz ?

65 56 ~~280~~
~~740~~ kHz ALOUIS F

75 63 ~~195~~
~~630~~ kHz DROITWICH GB

93 76 160 kHz ? F