

ERRES KY103 (1929) No 15508

Inregelen: Middengolf 1008 kHz (Radio 10guld)

Deze zender is altijd goed te vinden.

a: golflengte schakelaars (A) ingedrukt.

b: Afstemknoppen B₁ en B₂ (Links/rechts)
op respectievelijk 55 en 50

c: met de middelste knop C draaien tot
gillen op houdt. Dan B₁ en B₂
bijregelen en weer met C tot
beste geluid.

Lange antenne in rechtse bus (links
van achteren gezien). Hoe langer hoe beter
5-10 meter is prima.

Hoogohmige (2000 Ω) luidspreker in linkse
bus. (Zwarte = hoogspanning) alle geel-rood of omwisselen.

Eventueel toestel aarden met middelste
bus aan CV of waterleiding. (Veiligheid)

LET OP !! TOESTEL IS 125 VOLT

Alléén gebruiken met de bijgeleverde
verhuis transformator.

STATIONS: zie omme zijde

LG (schak A mitgetr)

0 0 380 kHz

62 54 ~~280~~ ~~755~~ kHz ?

65 56 ~~280~~ ~~740~~ kHz ALOUIS F

75 63 ~~195~~ ~~630~~ kHz DROITWICH GB

93 76 160 kHz ? F